

La pinza especial MIG/MAG es el accesorio imprescindible para las antorchas de soldadura MIG/MAG.

4 funciones:

- 1 limpiar el interior de la boquilla (salpicaduras de soldadura),
- 2 cortar el exceso de hilo en la salida de la antorcha antes de soldar,
- 3 aflojar y apretar el tubo de contacto,
- 4 extraer la boquilla ($\varnothing 12 > 15$ mm) de la antorcha.



Pinza patentada,
fabricada en Suiza 

