

Acest încărcător/starter vă permite să vă mențineți bateriile chiar și atunci când sunt puternic descărcate.

FUNCȚIA DE ÎNCĂRCARE

Neostart 420 încarcă baterii plumb-acid cu electrolit lichid de la **20 Ah la 1000 Ah** în 12V și 24V.

Acesta este un dispozitiv tradițional, este necesar să se monitorizeze starea de încărcare.

FUNCȚIA DEMARAJ

Neostart 420 pornește vehicule cu baterii plumb-acid cu electrolit lichid de la **35 Ah la 160 Ah**, în 12V și 24V. Poate fi necesară o preîncărcare pentru a furniza energia necesară pentru pornire.

- Compartiment pentru cabluri și cleme
- Roți și mânere integrate pentru un transport ușor
- Cabluri Ø 10 mm² CCA (2 m pentru roșu și 1,8 m pentru negru)
- Siguranță frontală
- Ampermetru mare

P. maximă încărcare = 1600W

P. maximă demaraj = 10 kW



UTILIZARE SIMPLĂ A TASTATURII



CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	I _l	2050W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFICIENȚĂ RMS	MEDIE AVERAGE	POS. MANUAL	START		Siguranță	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	2050W	12-24V	20>1000 Ah	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27 cm	20,5 kg