



Enlever et souffler régulièrement le filtre pour éviter qu'il ne s'encrasse. / Remove and use air to clear the filter on a regular basis, to prevent any clogging. / Den Filter bitte regelmäßig entfernen und mit Druckluft reinigen. / Регулярно снимайте и продувайте фильтр чтобы он не засорился. / 经常取下过滤器并向其吹气，防止阻塞 / Per evitare che il filtro s'incrosti, toglierlo regolarmente per pulirlo con un getto d'aria.